DEMARCHE POUR DEFINIR L'ARBORESCENCE DES EQUIPEMENTS

1 La définition de l'arborescence

1.1 Les différents niveaux de l'arborescence

Par défaut la GMAO possède 4 niveaux, mais elle peut se paramétrer sur 3 niveaux

	Localisation 1	Localisation 2	Matériel	Eléments	Pièces
					(références)
Dim.	15 caractères	15 caractères	25 caractères	25 caractères	20 caractères
Déf.	 Ce niveau est optionnel (il peut être dévalidé dans le formulaire paramètres) Il sert essentiellement à filtrer le niveau Localisation 2 	 En général ce niveau correspond aux emplacements ou sont installés les matériels. Il est possible à tout moment de déplacer un matériel sur une autre localisation Tous les historiques sont analysés à ce niveau 	 Le niveau matériel sert à déclarer les interventions correctives et préventives Tous les historiques sont analysés à ce niveau 	 Chaque élément appartient à un matériel En général les éléments correspondent à des fonctions de production, mais ils peuvent aussi correspondre à des sous systèmes techniques Les éléments servent à localiser les interventions correctives Une analyse des historiques existe à ce niveau 	Les pièces sont localisées sur les éléments

Arborescence 4 niveaux

FERMER						Double click effac	er DESIGNATION FAMILLE Double click effacer				
LOCALISATION 1	MATERIELS		ELEMENTS			LISTE DES PIECES					
BAT. USINE A	030 SP400	030 SP400 _NON DEFINI				REFERENCE -	DESIGNATION	-			
BAT. USINE B	031 EXTRUSION	LMR	2 ALIM.ELEC+SECUI	RITE		30305	ROULEMENTS DROIT A ROULEAUX CONIQUES 25*62*17 30305				
BAL USINE C	BAT. USINE C		A ENTRAINEMENT	MENT ROTATION		32306	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES 30*72*27 32306J				
			B EXTRUSION ET VIS			33206	ROULEMENT DROIT A ROULEAUX CONIQUES 30*62*25 33206				
									6213Z	ROULEMENT A UNE RANGEE DE BILLES 65*120*23 6213ZZ	
Double click lister tout						87345	ANNEAU ÉLASTIQUE LOT 2 POUR ALESAGE120*4 873458				
LOCALISATION 2						ANALE	ANNEAU ÉLASTIQUE ALESAGE 120*4				
						ANALE-01	ANNEAU ÉLASTIQUE ALESAGE 62*2				
LIGNE 01						ANALE-02	ANNEAU ÉLASTIQUE ALESAGE 72*2.5				
LIGNE 02						ANARB-01	ANNEAU ÉLASTIQUE ARBRE 30*1.5				
LIGNE 03						ANARB-02	ANNEAU ÉLASTIQUE POUR ARBRE 22*1.2 71309				
LIGNE 04						CLAVP-01	CLAVETTE PARALLELE FORME A 20*12*85				

Arborescence 3 niveaux

	FERMER			Double click effac	er DESIGNATION FAMILLE Double click effacer	
	MATERIELS	ELEMENTS		LISTE DES PIECES		
BATIMENT A	030 SP400	_NON DEFINI		REFERENCE -	DESIGNATION	
BATIMENT B	31 EXTRUSION LMR 2 ALIM.ELEC+SECURITE			30305	ROULEMENTS DROIT A ROULEAUX CONIQUES 25*62*17 30305	
LIGNE 01		4 ARMOIRE ET PUPITRE		32306	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES 30*72*27 32306J	
LIGNE 02		B EXTRUSION ET VIS		33206	ROULEMENT DROIT A ROULEAUX CONIQUES 30*62*25 33206	
LIGNE 04				6213Z	ROULEMENT A UNE RANGEE DE BILLES 65*120*23 6213ZZ	
LIGNE 05				87345	ANNEAU ÉLASTIQUE LOT 2 POUR ALESAGE120*4 873458	
LIGNE 06				ANALE	ANNEAU ÉLASTIQUE ALESAGE 120*4	
X HORS L.				ANALE-01	ANNEAU ÉLASTIQUE ALESAGE 62*2	

Plan du site utilisé dans la base de démonstration

LIGNE 01	030 M	031 M	LIGNE 02	032 M	033 N	VI 034	4 M		LIGNE 04	- GROU		GE 022
LIGNE 03		1 P2	POSTE P3	P4	013 X 00	8 X 009	X		020 C 020 N	ENTRE W IAGASIN	AXE X AXE Y BROCH CHANG. C CONVOYE CARROU	EUR JSS.
006 FLEX		1 P2	001	X 002 X	003 X	010 X	012 X		020	ROBOT	BRAS CN	023
							SECTIO	N A1				\$E(
	JSINE B						SECTIO	N A1				SEC
FIMENT : U	JSINE B 	038 M	039 M			024 BANC	SECTIO	N A1	MAG 01			SEC
LIGNE 06	JSINE B 040 M 035 M	038 M 036 M	039 M 037 M			024 BANC	SECTIO	N A1	MAG 01			SEC
LIGNE 06	040 M 035 M 016 M	038 M 036 M 017 M	039 M 037 M 015 N		014	024 BANC	SECTIO	N A1	MAG 01			SE(

2 Démarche pour saisir l'arborescence

21 LA SAISIE DES LOCALISATIONS

- 1. Elles sont à définir au début de la saisie.
- 2. Elles sont modifiables à tout moment (renommer une localisation, renomme cette localisation sur tous les matériels correspondants)
- 3. Une localisation ne sera visible dans l'arborescence que si un matériel lui est affecté

Dans le formulaire paramètres

ZONES DE LOCALISATION 1

ZONES DE LOCALISATION 2



22 LA CREATION DES MATERIELS

Les matériels doivent être liés à une localisation 2 pour être exploitables dans l'arborescence



La création aboutit sur la fiche équipement, onglet Arborescence, qui permet d'affecter immédiatement des ELEMENTS (voir plus loin)



ZONES DE LOCALISATION 1	CREATION ET MODIFICATION DE LA LISTE DES MATERIELS
ZONES DE LOCALISATION 2	TAUX HORAIRES MATERIELS

22..2 Méthode à partir du formulaire paramètres

Le bouton création et modification affiche un formulaire comparable à une feuille de calcul Excel.

Il est possible de

- saisir en fin de liste de nouveaux matériels (en mode MODIFIER)
- de les renommer
- de leur affecter une localisation 2, une section et une catégorie.

Les **Tris** et **Filtres** (comme dans toute la GMAO) se font comme sur des feuilles Excel.

Il est aussi possible de travailler la liste sur Excel et la coller dans cette feuille (attention à ne pas exploiter le collage quand des interventions sont déjà liées aux équipements : risque de mélanges).

MODIFIER	VALIDER
----------	---------

Ce formulaire permet de modifier toute la liste des équipements. Dès que vous appuyez sur le bouton MOI Attention VOUS NE DEVEZ pas sortir par la croix de l'application sinon l'accès ne sera pas rétabli pour les au

Le mode MODIFER vous autorise l'ajout de nouveaux équipements, donc de construire la liste du parc. Par o Vous devez IMPERATIVEMENT ASSOCIER CHAQUE EQUIPEMENT A UNE LOCALISATION, sinon il ne sera pas vi Le mode MODIFER vous autorise aussi la SUPPRESSION (sélecteur de ligne et supprimer au clavier) d'un équ Vous risquez de fausser les chiffres des analyses sur les années antérieures. Pour les conserver il faut dépla

MATERIEL	׆	LOCALISATION 2	~	SECTION - CATEGORIE -
_ASSURANCE QUALITE		X HORS L.	₽↓	Tri <u>e</u> r de A à Z
001 ARMOIRE CHAUFFAGE		LIGNE 03	Z I	Trier de 7 à A
002 ASCENSEUR		LIGNE 03	A¥	
003 AXIA		LIGNE 03	1	Supprimer le filtre dans LOCALISATION 2
006 FLEXICA		LIGNE 03		Filtres de texte
007 FLEXICA		LIGNE 03		(Sélectionnectout)
008 HABILIS		LIGNE 03		V (Vides)
009 MACHINE A GRAISSER		LIGNE 03		BATIMENT A
010 MACHINE CHAUSSUR		LIGNE 03		BATIMENT B
012 MATERIEL X		LIGNE 03		LIGNE 01
012 PESAGE		LIGNE 03		✓ LIGNE 02 =
014 TCN 320		LIGNE 07		✓ LIGNE 04
015 M		LIGNE 07		LIGNE 05
016 M		LIGNE 07		LIGNE 06
017 M		LIGNE 07		
020 CENTRE W		LIGNE 04		
020 MAGASIN		LIGNE 04		OK Annuler
020 ROBOT		LIGNE 04		ECT AZ CIN - CO

Une fois la liste crée, il faut passer par un **formulaire de création des éléments** pour terminer la structure de l'arborescence

23 LA CREATION DES ELEMENTS

Les éléments doivent représenter la structure des matériels. Ils peuvent correspondre à une décomposition fonctionnelle ou Géographique (déconseillée). Dans tous les cas ils doivent permettre de déclarer sans ambiguïté toutes les interventions correctives (le préventif n'utilise pas ce niveau de l'arborescence).

23.1 Deux cas peuvent se présenter :

L'EQUIPEMENT EST SIMPLE

La définition peut se limiter à un mot exemple :

L'EQUIPEMENTS EST COMPLEXE

Exemple de découpage fonctionnel et Géographique



_NON DEFINI 1 DISTRIB. ELEC. GENERALE 2 DISTRIB PNEUMATIQUE AMENEE PANIERS ROBOT 1 LAVAGE CUVE 1 – 5 RESERVOIRS A B RECUPERATION ROBOT 2 CHAUFFAGE – ETUVAGE GENERATION DU VIDE EVACUATION PANIERS

ENSEMBLE

Exemple de découpages fonctionnel



_NON DEFINI 1 DISTRIB. ELEC. GENERALE 2 DISTRIB PNEUMATIQUE PUPITRE ET AUTOMATE TRANSFERT – TENSION DU FILM PRECHAUFFAGE – FORMAGE DOSAGE SCELLAGE DU FILM DEROULEUR OPERCULE DECOUPE EVACUATION

23.2 Méthode à partir du formulaire matériel

1 ENSEMBLE

2 ALIM, ELECTRIQUE

2 ALIM. PNEUMATIQUE

2 ALIM.ELEC+SECURITE

3 ALIM HYDRAULIQUE

ARMOIRE ET PUPITRE

Deux possibilités, la création directe ou la création par recopie (si un équipement similaire existe déjà)





AFFECTER

AFFECTER

ARBORESCENCE

ARBORESCENCE

ARBORESCENCE

ARBORESCENCE

ARBORESCENCE

ARBORESCENCE

Création directe :

La liste des textes à gauche sert de bibliothèque d'éléments

<u>Attention</u> : toute modification d'un texte en bibliothèque répercute la modification sur toute l'arborescence



2 ALIM, ELECTRIQUE

4 PUPITRE MOBILE

MALAXAGE SABLE

DEPLACEMENT VERTICAL

CHAUFFAGE

HISTO

HISTO.

HISTO.

HISTO.

HISTO.

PIECES

PIECES

PIECES

PIECES

PIECES

LOCALISATION MATERIELS ELEMENTS MATERIEL SOURCE BATIMENT A 001 ARMOIRE CHAUFFAGE _NON DEFINI 006 FLEXICA BATIMENT B 002 ASCENSEUR 2 ALIM. PNEUMATIQUE LIGNE 01 003 AXIA ARMOIRE DE SECURITE LIGNE 02 006 FLEXICA ENTRAINEMENT MATERIEL DE DESTINATION LIGNE 03 007 FLEXICA P1 ALIM, ELEC, ET SECU P1 PUPITRE ET AUTOMATE 008 HABILIS LIGNE 04 008 HABILIS LIGNE 05 009 MACHINE A GRAISSER P1A ARRET PALETTE LIGNE 06 010 MACHINE CHAUSSUR P1B ALIMENTATION RAIL Options de copie LIGNE 07 012 MATERIEL X P1C DOSAGE COMPRIMES X HORS L. 012 PESAGE P2 ALIM. ELEC. ET SECU Arborescence seule P2 PUPITRE ET AUTOMATE **P2A INDEXATION PALETTE** P2B PRISE BOUCHON Arborescence et liste de P2C DEPLACEMENT BOUCHON pièces

Création par copie

La sélection d'un matériel déjà structuré se fait dans une liste. La validation recopie l'arborescence seule ou l'arborescence plus la liste des pièces déjà localisées

23.3 Méthode à partir du formulaire arborescence



Nota : l'accès peut être interdit si un mot de passe bloque la modification ed l'arborescence

ſ		FILTRER	LISTE	R TOUT				
Sa	isir la définition d'un ELEMENT NOU	JVEAU						
	AJOUTER UN ELEMENT A LA L	ISTE ET L'AFFECTE	R A L'EQUIPEMENT	MATERIEL 008 HABIL	s			
					ARBORESCENCE			
SUPPRIMER	_NON DEFINI	ARBORESCENCE	AFFECTER		_NON DEFINI	HISTO.	PIECES	ENLEVER
SUPPRIMER	1 ENSEMBLE	ARBORESCENCE	AFFECTER		2 ALIM. ELECTRIQUE	HISTO.	PIECES	ENLEVER
SUPPRIMER	2 ALIM. ELECTRIQUE	ARBORESCENCE	AFFECTER		4 PUPITRE MOBILE	HISTO.	PIECES	ENLEVER
SUPPRIMER	2 ALIM. PNEUMATIQUE	ARBORESCENCE	AFFECTER		CHAUFFAGE	HISTO.	PIECES	ENLEVER
SUPPRIMER	2 ALIM.ELEC+SECURITE	ARBORESCENCE	AFFECTER		DEPLACEMENT VERTICAL	HISTO.	PIECES	ENLEVER
SUPPRIMER	3 ALIM HYDRAULIQUE	ARBORESCENCE	AFFECTER		MALAXAGE SABLE	HISTO.	PIECES	ENLEVER
SUPPRIMER	4 ARMOIRE ET PUPITRE	ARBORESCENCE	AFFECTER					