

GMAO ACCEDER

INTEGRATION GMAO ET MODULE DECLARATION


Nouvelle zone visible sur le formulaire principal de la GMAO : destinée à isoler les demandes de Travaux en attente, des demandes de Travaux prises en compte par la maintenance

Etat des BT non terminés

| | |
|----------------|----------|
| URGENCE | 4 |
| DEMANDE | 8 |
| EN COURS | 9 |
| A FAIRE | 6 |
| PREPARATIO | 5 |
| ANNULE | 2 |

L'affichage des encours est séparé en trois couleurs
Rose pour les demandes prise en compte par la maintenance
Rose foncé pour les demandes non prises en compte faites par la production (module déclaration)
Rouge pour les mêmes demandes déclarés urgentes (2 mots clés : DEMANDE et URGENCE)

MODULE DECLARATION : intégration avec le module GMAO



On retrouve les couleurs et la séparation en 3 zones de la GMAO



Rose foncé pour les demandes non prises en compte par la maintenance (module déclaration)
Rouge pour les mêmes demandes déclarés urgentes (2 mots clés : DEMANDE et URGENCE)

La mise à jour automatique (30 secondes)

| Mise à jour des listes | |
|----------------------------------|----------|
| Demandes Urgentes | |
| URGENCE | 4 |
| Demandes | |
| DEMANDE | 8 |
| Demandes prises en compte | |
| EN COURS | 9 |
| A FAIRE | 6 |
| PREPARATIO | 5 |
| ANNULE | 2 |

En **rose clair** les demandes ont été prises en compte par la Maintenance, la production ne peut plus les modifier (ni les supprimer)

This screenshot shows the 'FICHE DE DEMANDE DE TRAVAIL' form with the 'URGENCE' radio button selected. The form includes fields for 'Numéro de la demande' (228), 'Matériel' (213 CAM), and 'Demande de travail ou Effet signalé' (NE DEMARRE PAS). The 'Type d'intervention' dropdown menu is open, showing options like AMELIORATION, AUTRE, CORRECTIF, etc. The 'Demandeur' is set to 'CONDITIONNEMENT'.

Pour déclarer la production utilise une case à cocher avec deux états

URGENCE

This screenshot shows the same 'FICHE DE DEMANDE DE TRAVAIL' form, but with the 'DEMANDE' radio button selected. The 'Type d'intervention' dropdown menu is still open, showing the same list of options as in the previous screenshot.

DEMANDE

LA PRISE EN CHARGE DES DEMANDES peut être réalisée soit avec la GMAO, soit avec le module PRISE EN CHARGE

Prise en charge d'une intervention : fiche corrective sur la GMAO

BON DE TRAVAIL COMPLET - AVEC LISTE ET ZOOM PIECES

BT: 0, Matériel: 239, Localisation: CHAUFFERIE SUD, Taux horaire: 0.0 €, Compteur: 0, Unité: 0

Création de la demande: dimanche 11 octobre 2015 16:06

Élément fonctionnel: _ENSEMBLE, Consignes de sécurité:

Déclaration ou Effet signalé: DEFAUT POMPE ARRRET

Travaux réalisés: [Zone vide], Observations complémentaires: [Zone vide]

| Auteurs | DUREE (h) | Observations complémentaires par auteur | Coût |
|---------|-----------|---|---------|
| ▶ ALLIO | 2.00 | | 72.00 € |

Temps total passé par les intervenants (DUREE : h): 2.00

Coûts:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Pièces | 0.00 € |
| Main d'oeuvre | 72.00 € |
| Pertes | 0.00 € |
| Sous traitant | |
| Coût externe des travaux | 0.00 € |
| TOTAL | 72.00 € |

Lors de la prise en charge la maintenance inscrit un nom dans la zone Auteur et change l'état :

PREPARATIO < Etat de la demande (à mettre à jour suite à une demande du module déclaration)

| Auteurs | DUREE (h) | Observations complémentaires par auteur | Coût |
|---------|-----------|---|------|
| ▶ ALLIO | | | |

- DEMANDE
- URGENCE

Doivent disparaître pour déplacer le Bon de travail dans la zone prises en compte ici PREPARATION

LA PRISE EN CHARGE DES DEMANDES peut être aussi réalisée avec le module PRISE EN CHARGE : voir le pdf sur la page de présentation